

## 同梱品

はじめに、同梱品を確認してください。




# POWERRAIL

## オーナーズ マニュアル

オーナーズ マニュアル(本書)



POWERRAIL(本製品) ... 1個



POWERBASE接続用ハーネス ... 1本



この度は弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
お客様が、すぐに楽しんでいただけますことを私たちは願っております。  
お買い求めいただいた製品に関する説明が必要と感じたときに、いつでも  
確認できるよう、このオーナーズマニュアルは大切に保管してください。  
万が一、紛失した場合には、弊社のホームページから最新版をダウンロード  
してください。(ダウンロード版は無償です)

© 2016 dotRed Audio Designs Co., Ltd.

Rev. J02


※弊社の POWERBASE 以外の電源モジュールと接続して使用  
する場合は、接続ケーブルを別途、お買い求めください。

出荷時に検品を実施していますが、購入時に大きな変形や傷が見られた際は、  
お買い上げのお店へご相談いただくか、弊社ホームページの「お問い合わせ  
フォーム」より、ご相談ください。


弊社ホームページ URL <https://www.dotred-audio-designs.com>

## ご使用方法

- 弊社の POWERBASE と接続して使用する場合は、付属の  
POWERBASE 接続用ハーネスで接続します。




- 他社製の電源モジュールと接続して使用いただく場合は、  
16 ピンのリボンケーブル等で接続します。  
(リボンケーブルは、別途お買い求めください。)



※弊社 WORKFRAME84 や Doepfer 社のバスボードを取り付け可能なケースの様に  
スパーサーへ本製品をネジで取り付けることが出来る場合には、短絡保護の為に  
本製品にリベットで取り付けられている絶縁シートを、取り外してご使用いただけ  
ます。スパーサーが無い金属ケースに直接、本製品を置いて使用する場合は、  
電源の短絡を防ぐため、絶縁シートを取り外さないでください。  
また、自作のケース等に固定する際も、絶縁シートを取り外して固定する場合は、  
スパーサーで本製品の金属露出部が周囲の金属部に触れないようにしてください。

※自作ケース等へ本製品をネジで取り付ける際には、下記の寸法を参考にしてください。  
単位はミリメートルです。  
16 ピンヘッダーヘリボンケーブルを挿抜時、本製品がたわむことで不具合が発生する  
可能性があります。ネジで固定する場合は、できる限り、すべてのネジ穴で固定する  
ことを推奨します。



●保証について  
本製品は、自作ケースや他社製のケース（または、ケース無し）、  
他社製の電源モジュールと組み合わせてご使用されることが想定  
されるため、保証の範囲が明確になりません。その為、初期不良  
以外は、弊社の保証はございませんのでご承知おきください。  
初期不良の保証については、お買い上げになった際のレシート等の  
購入を証明できるものをご提示ください。