



Power bus board

POWER-RAILv2

オーナーズ マニュアル

© 2024 DOTRED AUDIO DESIGNS CO., LTD.

Rev. J01


同梱品

はじめに、同梱品を確認してください。

オーナーズ マニュアル(本書)



POWER-RAILv2(本製品) ... 1個



POWERBASE接続用ハーネス ... 1本




※弊社の POWERBASE 以外の電源モジュールと接続して使用する場合は、接続ケーブルを別途、お買い求めください。

出荷時に検品を実施していますが、購入時に大きな変形や傷が見られた際は、お買い上げのお店へご相談いただくか、弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」より、ご相談ください。


弊社ホームページ URL <https://www.dotred-audio-designs.com>

ご使用方法

- 弊社の POWERBASE と接続して使用する場合は、付属の POWERBASE 接続用ハーネスで接続します。




“POWERBASE” のアウトプットコネクタと接続します。



互いのコネクタのツメ部分が引っ掛かり、カチッと音がするまで差し込んでください。
(正しく接続すると、カチッと音がします)

- 他社製の電源モジュールと接続して使用いただく場合は、16 ピンのリボンケーブル等で接続します。
(リボンケーブルは、別途お買い求めください。)




※付属の POWERBASE 接続用ハーネスをお客様が加工して使用される場合は、弊社の保証範囲外となりますので、自己責任の上、安全にご使用ください。

※弊社 WORKFRAME84 や Doepfer 社のバスボードを取り付け可能なケースの様にスパーサーへ本製品をネジで取り付けることが出来る場合には、短絡保護の為に本製品にリベットで取り付けられている絶縁シートを、取り外してご使用いただけます。スパーサーが無い金属ケースに直接、本製品を置いて使用する場合は、電源の短絡を防ぐため、絶縁シートを取り外さないでください。また、自作のケース等に固定する際も、絶縁シートを取り外して固定する場合は、スパーサーで本製品の金属露出部が周囲の金属部に触れないようにしてください。

※自作ケース等へ本製品をネジで取り付ける際には、下記の寸法を参考にしてください。単位はミリメートルです。

16 ピンヘッダーヘリボンケーブルを挿抜時、本製品がたわむことで不具合が発生する可能性があります。ネジで固定する場合は、できる限り、すべてのネジ穴で固定することを推奨します。



●保証について

本製品は、自作ケースや他社製のケース（または、ケース無し）、他社製の電源モジュールと組み合わせてご使用になることが想定されるため、保証の範囲が明確になりません。その為、初期不良以外は、弊社の保証はございませんのでご承知おきください。初期不良の保証については、お買い上げになった際のレシート等の“購入を証明できるもの”をご提示ください。